OWNER'S MANUAL AMES® RAKE & GOTM

MANUAL DEL PROPIETARIO AMES® RAKE & GO™

ITEM #2469500





1. Locate and Identify Rake and Go™ Components

1. Localice e identifique los componentes la carretilla Rake and GoMR

ITEM ART.	QTY CANT.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	
Α	1	Fabric Assembly	Ensamblaje de tela	
В	1	Axle Assembly	Ensamblaje del eje	
С	4	Frame Tube	Tubo de estructura	(E) (D) (G) (B)
D	2	Wheel	Rueda	and the second s
Е	2	Wheel Cap	Tapacubos	
F	2	Wheel Washer	Arandela para rueda	AMERICA
G	2	Wheel Clip	Pasador para rueda	


Figure 1: Rake and Go™ Cart Ilust 1: Carretilla Rake and Go^{MR}

2. Assemble Rake and Go™

- A) Prepare Fabric: Unfold Fabric Assembly flat keeping the two Handle Tubes together as shown in Figure 2.
- **B)** Attach Frame Tubes: Insert Frame Tube through a fabric loop and into the handle tube as shown in Figure 2. Press and twist until the spring clip clicks into alignment. Repeat this step in each loop—four locations.

2. Ensamblaje de la carretilla Rake and GoMR

- A) Prepare la tela: Despliegue y extienda el ensamblaje de tela, manteniendo juntos los dos tubos de las agarraderas, como se muestra en la Ilust. 2.
- **B) Fije los tubos de la estructura:** Inserte el tubo de la estructura a través de un orificio de tela y dentro del tubo de las agarraderas, como se muestra en la llust. 2. Para alinear los tubos, presione y gire el tubo hasta que el clip con resorte haga un clic. Repita este paso para cada uno de los orificios de tela—cuatro lugares.




2. Assemble Rake and Go™ (continued)

C) Attach Axle Assembly: Lay Axle Assembly along bottom edge of Fabric Assembly as shown in Figure 3. Insert an Axle Tube into a corresponding Frame Tube. Press and twist until the spring clip clicks into alignment. Repeat this step for each loop—four locations. Wrap Hook-and-Loop straps around axle while applying tension in the fabric. Press hook and loop sections together to fasten. Repeat this for each strap—three locations.

2. Ensamblaje de la carretilla Rake and GoMR (continuado)

C) Instalación del ensamblaje del eje: Coloque el ensamblaje del eje junto al reborde inferior del ensamblaje de tela, como se muestra en la llust. 3. Inserte un tubo del eje dentro de un tubo de estructura correspondiente. Para alinear los tubos, presione y gire el tubo hasta que el clip con resorte haga un clic. Repita este paso para cada uno de los orificios de tela—cuatro lugares. Envuelva el eje con los ganchos y correas, mientras hala para estirar bien la tela. Apriete bien las secciones de ganchos y correas, para fijarlas adecuadamente. Repita este paso para cada una de las correas—tres lugares.

Page 2



D) Attach Wheels: Assemble a Wheel onto the end of the Axle as shown in Figure 4. Place a Wheel Washer onto the same Axle end and retain with a Wheel Clip. Slide Wheel Clip into Axle as shown until the clip snaps over the Axle. Finish by aligning tabs of a Wheel Cap to slots on the Wheel and pressing to snap in place.

D) Fijación de las ruedas: Coloque una rueda en el extremo del eje, como se muestra en la Ilust. 4. Instale una arandela para rueda en el mismo extremo del eje y fíjelo en su lugar con un pasador para rueda. Deslice el pasador para rueda dentro del eje como se muestra, hasta que caiga en posición por encima del eje. Complete la fijación alineando las lengüetas del tapacubos con las ranuras de la rueda y presione hasta que caiga en su lugar.





Figure 4: Rake and Go™ Assembly Step D Ilust 4: Paso "D" del ensamblaje de la carretilla Rake and GoMR

3. Use Rake and Go™

- **A) To Open:** Open Rake & Go^{TM} by pushing the two sides apart. Lock in the open position by pressing down on the wheelguard with your hand or your foot until it locks. Be sure to lock both wheelguards prior to use.
- B) To Close: Unlock by pulling up on each the wheelquard with your hand. Push the sides of the Rake & Go™ together.

3. Uso de la carretilla Rake and Go™

- **A) Para abrirla:** Abra la carretilla Rake and Go^{MR} separando los dos lados. Bloquéela en posición abierta, presionando con la mano o el pie sobre el protector de rueda, hasta que se bloquee. Asegúrese de bloquear ambos protectores de rueda, antes del uso.
- **B)** Para cerrarla: Desbloquéela halando cada uno de los protectores hacia arriba con la mano. Empuje juntos los lados de la carretilla Rake and Go^{MR}.







- **C) Open the Kickstand:** Pull the kickstand down to allow the Rake &Go™ to sit level for complete filling.
- **D) Use the Grab Handle:** The yellow grab handle is provided to assist when dumping out the contents of the cart. It is also convenient way to hang up the cart when storing.
- **C) Abra el soporte:** Hale el soporte de pie y empújelo hacia abajo para obtener una posición nivelada de la carretilla Rake and GoMR y también llenarla completamente.
- **D) Utilice la manija:** La función de la manija amarilla es ayudarle a descargar el contenido de la carretilla. También ofrece una manera práctica para colgar y guardarla.





Please Call Customer Assistance for Further Information Para obtener más información, llame al servicio de la clientela

1-800-393-1846



©2009 Ames True Temper 465 Railroad Ave. Camp Hill, PA 17011 www.amestruetemper.com

2 Year Limited Warranty

Ames True Temper Company warrants to the original purchaser only of the accompanying product that such product will be free from defects in material and workmanship for 2 years from the date of purchase. In the event of any such defect in material or workmanship, Ames True Temper Company will provide a replacement product at no charge if the product is returned to its place of purchase or to Ames True Temper Company at 465 Railroad Avenue. Camp Hill, PA 17001. Damage to the product caused by accident, misuse, abuse, unauthorized repair, or use in other than normal home or personal use or private non commercial use, is not covered by this limited warranty. Ames True Temper Company shall not be liable for incidental or consequential damages, for breach of any express or implied warranty, but some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so to the extent that they do not, the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other specific legal rights which vary from state to state.

Garantía limitada de 2 años

Ames True Temper garantiza este producto solamente al comprador original por medio de la presente, contra defectos en los materiales o en la mano de obra, por un período de 2 años, después de la fecha de compra. En caso de que haya defectos en los materiales o en la mano de obra, Ames True Temper proporcionará un producto de reemplazo sin costo, si devuelve el producto al detallista o a Ames True Temper, 465 Railroad Avenue, Camp Hill, PA 17011. Los daños al producto, debidos a un accidente, utilización inadecuada, abuso, reparaciones no autorizadas o una utilización diferente a la utilización doméstica común o personal o una utilización que no sea comercial privada, no están cubiertos en esta garantía. Ames True Temper no será responsable por los daños incidentales o indirectos, o violaciones a cualquier garantía expresa o implicita. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o indirectos, así como la exclusión de la limitación que se encuentra arriba, puede ser que ésto no se le aplique a Ud. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y Ud. puede tener otros derechos que varían de estado en estado.